

## Genox LQ

**Químicos**  
LÍNEA

**Auxiliares de soldadura y tratamiento de acero inox**  
CATEGORÍA

**Auxiliares de soldadura**  
TIPO

### 04 Aplicación

Decapado leve de todo tipo de acero inoxidable en industria alimenticia, farmacéutica, laboratorios y arquitectura metálica. Desoxidante y desincrustante leve, puede utilizarse en metales no ferrosos como aluminio o bronce. Decapante, desoxidante y abrillantador para aceros inoxidables austeníticos y martensíticos, aluminio y metales blandos.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 05 Materiales

Producto ácido de uso exclusivo industrial

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 06 Condiciones de trabajo

Usar guantes de látex (nitrilo - neoprene).  
Cerrar envase al finalizar aplicación.  
Almacenar en ambientes con temperaturas menores a 35°C y alejado de luz solar directa.  
Mantener alejado de alimentos y fuera del alcance de niños.  
No ingerir.  
Tiempo de vida del producto: 24 meses.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 07 Gráficas y cuadros:

Presentación de 5 litros, 20 litros y 500 cc.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 08 Indicaciones de instalación:

Puede usarse por trapeo, inmersión, pincelado, rociado o circulación según la necesidad y en soluciones acuosas que varían entre 1:1 a 1:10 a temperatura ambiente o calentadas hasta 50°C.  
No pulverizar sin equipo de protección adecuado.  
Luego de la aplicación enjuagar con abundante agua.

Ventajas: Elimina suciedades minerales y oxidaciones.  
Renueva el brillo de los equipos sin atacar el material base.  
Para desmanchado de quemaduras de soldadura en Aluminio.  
No tóxico ni agresivo con usuario en las concentraciones de trabajo.  
Enjuagar con agua para eliminar marcas de manipulación en taller.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

**Q51**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN  
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

- VIDEO TUTORIALES
- PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696  
©WHATSAPP

+5022386-8787  
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.